

RELOOP TOUCH

PC: GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PASSO PASSO

Seguire i passi riportati di seguito per installare i driver e i software del controller TOUCH su computer PC.

1 INSTALLARE I DRIVER DEL TOUCH SCREEN

Le indicazioni fanno riferimento al driver versione 06_00_304 (2017/11/15)

- Scaricare il **TOUCH Screen Driver** da questo link http://www.reloop.com/media/wysiwyg/reloop/products/touch/software/pc/Reloop_TOUCH_06_00_304.zip
- Dopo aver decompresso il file, fare doppio click sul file **Reloop_TOUCH_06_00_304.exe** per installare il driver
- Cliccare l'icona **TOUCH** presente nella barra delle applicazioni di Windows 
- Cliccare **Register**
- Inserire il codice **Touch Screen Driver Serial** riportato nel voucher presente nella confezione di Reloop TOUCH, e premere **OK**
- Riavviare il computer

2 INSTALLARE I DRIVER DEL DISPLAY

Le indicazioni fanno riferimento al driver versione 8.3_M1 (2017/11/15)

- Scaricare il **TOUCH Display Driver** da questo link http://www.reloop.com/media/wysiwyg/reloop/products/touch/software/pc/DisplayLink_USB_Graphics_Software_for_Windows_8.3_M1.zip
- Dopo aver decompresso il file, fare doppio click sul file **DisplayLink USB Graphics Software for Windows 8.3 M1.exe** per installare il driver
- Al termine dell'installazione riavviare il computer

3 INSTALLARE VIRTUALDJ PRO OEM

- Cliccare il seguente link <http://virtualdj.com/reloop/>
- Inserire il **KeyCode** nell'apposita casella. Utilizzare il codice **VDJ Serial** riportato nel voucher presente nella confezione di Reloop TOUCH, e premere **OK**
- Premere il pulsante **PC Version** per scaricare VirtualDJ PRO
- Avviare l'applicativo **install_virtualdj_prooem_rtouch_pc_v8.2.3995.exe** appena scaricato, e installare VirtualDJ PRO

- Accendere e collegare Reloop TOUCH al computer. Attendere che Windows completi la procedura di installazione della periferica
- Avviare VirtualDJ PRO (ora presente tra le applicazioni di Windows)

Il display di TOUCH dovrebbe auto configurarsi come schermo secondario di Windows in circa 15-20 secondi, in caso contrario:

- Ridurre ad icona VirtualDJ PRO*
 - Fare click sul desktop con il tasto destro*
 - Selezionare **Impostazioni Schermo***
 - Selezionare il menu **Schermo***
 - Cliccare il **monitor** contrassegnato dalla cifra **2***
 - Scorrere le impostazioni, e verificare che il parametro **"Più schermi"** sia impostato su **"Estendi questi schermi"***
 - Portare nuovamente VirtualDJ PRO in primo piano*
- Nella schermata di Benvenuto di VirtualDJ PRO, creare un nuovo account utente seguendo le indicazioni a video
 - Al termine della registrazione, VirtualDJ PRO riconoscerà Reloop TOUCH automaticamente. Il software chiederà se si desidera utilizzare il dispositivo come interfaccia audio predefinita, e se si desidera adattare il layout grafico (skin) al controller. Accettare entrambe le impostazioni
 - Cliccare il pulsante Inserisci **Keycode**
 - Digitare il codice **VDJ Serial** riportato nel voucher presente nella confezione e premere **OK**
 - Spuntare **NON CHIEDERE PIU'** e premere **OK**

Qualora la finestra configurazione e attivazione non apparisse automaticamente:

- Accedere alle impostazioni di **VirtualDJ** mediante il pulsante a forma di ingranaggio*
- Cliccare il menu **AUDIO***
- Nella sezione **USCITA**, selezionare **ALTOPARLANTI+CUFFIE***
- Nella sezione **SCHEMA**, selezionare **Reloop TOUCH***
- Cliccare **APPLICA***
- Cliccare il menu **INTERFACCIA***
- Selezionare **4 Decks***
- Cliccare il menu **LICENZE***
- Cliccare **INSERIRE IL CODICE***
- Digitare il codice **VDJ Serial** riportato nel voucher presente nella confezione di Reloop TOUCH, e premere **OK***



Le indicazioni riportate ai punti 1, 2 e 3 sono disponibili anche in un video tutorial consultabile qui: <https://youtu.be/Z0xXV30ltSw>

4 AGGIORNAMENTO FIRMWARE (OPZIONALE)

Le indicazioni fanno riferimento al firmware versione 1.0.4 (2017/11/15)

- Cliccare il seguente link http://www.reloop.com/media/custom/upload/Reloop-TOUCH_FW_v1-04.zip e scaricare il pacchetto firmware
- Dopo aver decompresso il file, aprire la cartella **Reloop-TOUCH_FW_v1-04**
- Aprire la cartella **Win**
- Avviare **Touch FW Updater for Win V1.0.exe**

- Verificare che Reloop TOUCH sia collegato al computer
- Cliccare **Browse**, selezionare il file **Touch_FW_Code_V1-04.Bin** e cliccare **Open**
- Cliccare **Connect**
- Cliccare **Update**. Per evitare di compromettere il funzionamento dell controller, non scollegare TOUCH durante l'aggiornamento.
- Al termine dell'aggiornamento, spegnere TOUCH e scollegare il cavo USB
- Chiudere l'applicazione **TOUCH FW Updater**
- Riavviare e ricollegare **TOUCH**